

AKUSTICKÝ PANEL

ODHLUČNĚNÍ
MODERNÍ DESIGN
POTLAČENÍ OZVĚNY



Rozměr panelu
2650 x 600 x 21 mm
V balení 2 ks panelů

[www.stavebni-
raj.cz](http://www.stavebni-raj.cz)

Tel.: +420 777200471
Email: jiri@stavebniraj.cz


Stavební Ráj.cz

Než začnete
Panely instalujte na rovný, očištěný, suchý a povrch.
Akustické panely lze instalovat horizontálně i vodorovně.
Před instalací si práci dobře naplánujte a panely rozvrhněte do plochy tak, aby jste se vyhnuli zbytečnému krácení.
Na panely si vyznačte případné výřezy pro zásuvky, vypínače apod.

Úprava rozměrů panelů:
Šířku panelů snadno upravíte pomocí pilky.
Délku lze upravit pomocí kotoučové pily, která zaručí rovný a rychlý řez (doporučujeme co nejjemnější kotouč. Panely lze případně zkracovat i klasickou pilkou na dřevo.

1. Instalace pomocí lepidla
Pokud se rozhodnete panely instalovat pomocí lepidla, doporučujeme využít lepidla na bázi MS polymeru s vysokou počáteční přidržností. Při používání lepidla dodržujte návod výrobce. Vodováhou si vyznačte počátek lepení. Lepidlo naneste v potřebném množství na zadní stranu panelu a dle typu lepidla jej rozetřete či naneste i na zeď. K vyznačenému počátku přilepte první panel a obdobně postupujte až do konce instalace. Vodováhou kontrolujte rovnost instalace.
Chcete-li panely instalovat na strop, doporučujeme využít kombinaci první a druhé metody instalace (lepidlo + přivrtání ke zdi).

2. Instalace vrtáním do zdi
Při vrtání panelů do zdi použijte vruty. Vodováhou kontrolujte rovnost instalace.
Chcete-li panely instalovat na strop, doporučujeme využít kombinaci první a druhé metody instalace (lepidlo + přivrtání ke zdi).

3. Instalace na rošt z podkladních profily
Tento způsob montáže zvyšuje akustické vlastnosti panelů. Jako podkladní profily je možné použít dřevěné či dřevoplastové latě.
Podkladní profily přivrtajte do zdi pomocí vrtů a hmoždinek.
Akustické panely poté přivrtajte pomocí černých vrtů o rozměrech v závislosti na tvrdosti a tloušťce podkladních profilů.



Nářadí potřebné k montáži

